




# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Вакуумный термоформовочный аппарат (вакуумформер) Jinguang JG-206



- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Верхняя крышка            | 8. Подъемный ключ          |
| 2. Электронагреватель        | 9. Нижняя рама             |
| 3. Направляющая              | 10. Вакуумный мотор        |
| 4. Внутренняя крышка         | 11. Переключатель формовки |
| 5. ПВХ-пленка                | 12. Выключатель нагрева    |
| 6. Лист из нержавеющей стали | 13. Основание              |
| 7. Регулятор верхней рамки   | 14. Поворотная ручка       |


#### Использование

1. Подключите устройство к питанию 220 В, 50 Гц, 110 В/50Гц, проверьте состояние вакуумного двигателя и электрического нагревательного устройства.
2. Поверните верхнюю крышку на 90° (с левой или правой стороны), поместите пленку между верхней и нижней рамой и поверните ручку, чтобы плотно закрыть рамки. Поверните верхнюю крышку назад и нажмите на подъемный ключ, чтобы поднять раму в рабочее положение (на главных осях имеются держатели положения). Затем положите изделие на середину листа и включите нагревательное устройство для нагрева пленки. Выключите нагревательное устройство примерно через 2-3 минуты,

2

когда нижняя поверхность пленки окажется под нижней рамкой примерно на 1 см. Нажмите на подъемный ключ, чтобы опустить раму, включите вакуумный двигатель и после формования выньте изделие.

3. Использование и метод применения стохастического стального шарика: снимите алюминиевую коробку, уберите модель в сторону. Затем нужно с помощью стального шарика придавать форму детали. Верните убранный модель на место.



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!